MITSUBISHI

三菱フィルターコンパック換気扇

EX-15LFH·EX-15LFH-M


取付・取扱説明書

このたびは三菱「フィルターコンバック!換気扇をお買い求めいただき、誠にありがと うございました。

正しくお使いいただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。 新しく壁穴工事・電気工事を行う場合はお買い求めの販売店、または専門の工事店に依頼してください。

各部のなまえ



- ●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大 な内容を記載していますので、必ず守ってく
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつ でも見られる所に保管してください。

●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・

⚠注意 家財などの横害に結びつくもの

0	禁	止	0	水場での使用禁止	0	指示に従い必ず行う
®	分解禁止		3	接触禁止	Œ	電源プラグを抜く

. 安全のために必ず守ること



●ガス漏れの恐れのある場合は、換気扇を使用しないでください。 (ガス爆発の原因になります)



●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行 わないでください。(火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (ショートや感電の恐れがあります)



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。ま たぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 (感電やけがをすることがあります)



●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてくだ さい。(火災の原因になります)



●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に換気扇を 取付ける場合は換気扇とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付けてください。(漏電した場合発火することがあります)



- ●浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないでください。 (感電および故障の原因になります)
- ●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)



- ●天井には取付けないでください。
- (落下によりけがをすることがあります)
- ●直接炎があたる恐れのある場所では使用しないでください。 (火災の恐れがあります)



- ●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。 (けがの恐れがあります)
- ●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。 (落下によりけがをすることがあります)



- ●羽根や部品の取付けは確実に行ってください。 (落下によりけがをする恐れがあります)
- ●電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持っ て引き抜いてください。 (感電やショートして発火することがあります)



●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ いっ (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

周囲温度が40°Cを超える場所 特殊環境 には取付けないでください。

カーテン・ひもなどが触れる 恐れのある場所に取付けな いでください。

下記の場所では製品の寿命が短 かくなります。

●温泉地●海岸付近●薬品工場 ●養鶏・養豚場のようなほこりや 有害ガスの多い場所

換気扇のよい取付場所


- ●天井、壁より7m以上、コンロより1m 以上、ガス湯沸器横50cm以上離れたで きるだけ高いところ
- 空気の流れが必要なため換気扇の反対 側に出入口・窓などがあるところ

2. 壁穴工事

壁穴工事は専門の工事店が実施してください。

(1)壁穴をあけます。

■壁穴は天井や左右の壁からフcm以上離してあけて ください。パネルが取付きません。



壁穴の寸法は木枠の厚 さに応じ異なりますが 板原30mの場合左図の フの以上 寸法となります。

(2)板厚30輛以上の板で木枠を作ります。

■木枠の下部(室外側)に傾斜をつけて雨水の浸入を 防ぎます。



3. 電気工事

電気配線は専門の工事店で実施してください。

■専用コンセントは換気扇近くに設けてください。(コード有効長70cm)

4. 本体の取付け

フィルター・スピンナー・羽根・パネルを外します。

- ●フィルターの側面を持ちパネルより外します。
- ●スピンナーをゆるめ羽根を外します。
- ●パネルの手掛け部分を引いて外します。

お願い

●パネルを外した状態で本体を立てないでください。 スイッチ部がこわれます。


2. 本体を取付けます。

- ◆本体上部の「うちわボルト」2本をしつかり締付けてください。
- ●「うちわボルト」で完全に固定できない場合は、 木ネジ(市販品)で本体を固定してください。 (上下・左右4ヵ所)

3. コンセントの位置に合わせ電源コード 引出口を決めます。

●左部に引出す場合は、コード掛けより電源コードを外し、図のように固定してください。


(図はLFHタイプを示す)




4. 本体の取付け つづき

4. パネル・羽根・スピンナー・フィルター を取付けます。

- ●パネルの角穴を本体上部のツメに引っ掛けはめ 込みます。
- 羽根とモーター軸の切り欠き部(▽)を合わせて 羽根をモーター軸に挿入します。
- 羽根を持ってスピンナーを「ユルム」の反対方 向にまわし羽根に当たるまで締付けてください。
- ●フィルターをパネルに取付けます。





6. 念のため、取付けが終わりましたら、電源コードが傷んでないか確認してください。 また、ウエザーカバーが取付けられている場合は、シャッターの開閉がスムーズかを 確認してください。

5. 使用方法

運	転 開始	運	妘 停 止
引きひもを引き ます。	(操作部)	引きひもを引き ます。	(操作图)

お願い

●引きひもはまつすぐ下に引つ張ってください。斜めに引つ張りますとスイッチが故障する原因となります。

6. お手入れのしかた


LFHタイプのフィルターの交換

■フィルターが汚れてきましたら新しいフィルター(別売部品)と交換してください。 (フィルター……約3か月に1度)

●換気扇を停止させ、フィルターを図のように外し、 新しいフィルターを取外しと逆の順序で取付けます。

お願い

●運転中にはフィルターの交換を行わないでください。



6. お手入れのしかた っづき

LFH-Mタイプのフィルターのお手入れ


■フィルターが汚れてきましたら下記の手順で清掃してください。(約3ヵ月に1度を日安 として)

必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。(電源コードを引っ張ってプラ グを抜かないでください。)

- 1. フィルターをパネルより外します。 ツマミを持ちいったん上に押し上げ、手前に引 つ張ります。
- 2. フィルターガードを下側のツメカら外して取外 します。
- 3. 補助フィルターの取手を持ってツメから外しま す。
- 4. フィルターと補助フィルターはぬるま湯を流し ながらタワシなどで洗ってください。

お願い

- ●補助フィルターは、変形しやすい物ですから、て いねいに取扱ってください。
- 5. 水けをふき取り乾燥させ取外しと逆の順序で組 立て取付けます。



各部品の取外しかた

■換気扇が汚れてきましたら次の手順で取外し、清掃してください。

お願い

- ●必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。(電源コードを引っ張ってブラ グを抜かないでください。)
- ●製品の分解時に電源コードを傷つけないようにしてください。

6. お手入れのしかた っづき

■油だまり・オイルトレイ

- ●図のように油だまりの両横を持って、かたむけな いよう注意して外します。
- ●油がたまりましたら新しいオイルトレイと交換し てください。(約6か月に1度を目安として)

■スピンナー・羽根

- ●羽根を軽く持つてスピンナーを「ユルム」の表示 に従って回せば外れます。
- 羽根を外します。

■パネル

●手掛け部分を手前に引いて外し、上部角穴を本体 のツメから外します。

■太 体

●「うちわポルト」をゆるめて本体を木枠より外しま

お願い

●引きひもを引いてシャッターを開いたまま床などに置かないでください。運転表示部や シャッターのこわれる原因になります。

■シャッター

●右上のネジ(黒)を外し、図のように引っ張れば外 わます。

シャッター

うちわポルト

換気扇の濇掃

- ■パネル、油だまり、羽根、スピンナー、シャッターは中性洗剤を溶したぬるま湯に浸して汚 れを落してからきれいな水で洗いよく乾かしてください。
- ■本体は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき 取ってください。

(お願い)

●お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗 剤、化学ぞうきんの薬剤

(変質・変色する原因になります)


お手入れ後の組立てと確認

お手入れが終わりましたら、取外しと逆の順序で組立ててください。 なお、シャッターの組立ては次の要領で行ってください。

●シャッター取付板の突起部にシャッターの角穴を はめ込みネジ(黒)を締めてください。


組立てが終わりましたら次の確認をしてください。

- 1. 本体、羽根、スピンナー、パネルが確実に取付けられていますか。(4ページ参照)
- 2. 油だまりは、かたぎやすき間のないよう確実に 取付けられていますか。
- 3. 電源コードに傷・いたみはありませんか。
- 4. シャッターの開閉がスムーズに行われています か。



フ.仕 様

外形寸法図



-7-

仕様表

Г	形 名	-50	ノツチ	消費電力(W)		風量 (m'/h)		髓 音(dB)		質量
L		10		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)
	EX-15LFH		排	10.5	12.5	282	288	38.5	39	1.8
	EX-151	_FH-M	排	10.5	12.5	282	288	38.5	39	1.9

* 測定方法はJIS C 9603による。

8. 換気扇の診断のお願い

このような症状があれば点検してください。

スイッチを入れても 運転中に異常音や振 シャッターが開かな 羽根が回転しない。 動がある。 い。



電源プラグにコンセントが差し込まれていますか? または停電ではありま

サルイ または停電ではありま せんか?

ませんかり 羽根が変形していませんか? 羽根が本体に当ってい

ませんか?

取付ネジがゆるんでい シャッターが変形してませんか? いませんか?

点検・ 処置をしても 直らない ときは 電源を切って 必ず販売店に 点検・修理を ご依頼くださ い。

費用については販 売店とご相談<だ さい。

9. アフターサービス

三菱換気扇のアフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。 なお、おわかりにならないときは、三菱電機お客さま相談窓口一覧表(取付・取扱説明書同封) のお近くの相談窓口にお問い合わせください。

■補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を/

換気器の補修用性能部品の最低保 有期間は製造打切後6年です。



ご使用の際 このようなことは ありませんか。 ●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●運転中に異常音や振動がする。

●回転が遅いまたは不規則。

●こげ臭いにおいがする。

使用 中止

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。 点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

この製品には地球環境保護 の一環として再資源化がで きるように主なブラスチッ ク部品に材質名を表示して います。 (材質名は主材料にISO規) 定の略号を使用。

★ 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111